



Digitális mérleg oszlopos 1-150kg

Használati útmutató

HD-582015



FIGYELMEZTETÉS

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználásra.



www.hardentools.com



1. FIGYELMEZTETÉS

Köszönjük, hogy mérlegünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következőket a használat előtt:

1. Tartsa szárazon a mérleget. Ne tegye közvetlen napfényre, túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletre, magas páratartalmú, poros vagy erősen rezgő helyre.
2. Ne üsse meg a platformot nehéz tárgyakkal, mert az károsíthatja a terhelésmérőt.
3. Ha túlterheli a mérleget, riasztást ad ki, és „FULL” jelenik meg. Kérjük, azonnal távolítsa el a terhet.
4. Csak stabil feszültség mellett használja. A túl magas vagy alacsony feszültség problémát okozhat.
5. Hálózati (AC) árammal működik. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozót.
6. Tisztításkor nedves ruhát használjon. Ne merítse vízbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
7. Tartsa tisztán a mérleget.

2. JELLEMZŐK

1. Tápellátás: AC 230V vagy 110V, illetve DC 4V vagy 6V (beépített újratölthető akkumulátor). A mérleg töltés közben is működik.
2. Összegző funkció (1–99 alkalom).
3. Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C
4. Működési páratartalom: <85% relatív páratartalom
5. 3 LCD kijelző:
 - Súly kijelző: 5 számjegy
 - Egységár kijelző: 5 számjegy
 - Teljes ár kijelző: 6 számjegy

3. TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

1. Bontsa ki a csomagolást, vegye ki a platformot, rozsdamentes acél oszlopot és a kijelzőt, majd helyezze sík felületre.
2. Csavarozza fel az oszlopot a platformra.
3. Állítsa be a négy lábat a platform alatt.
4. Csatlakoztassa az kijelző kábelét a platform kábeléhez (két dugó összekapcsolásával), majd rögzítse az oszlopra. Bekapcsolás után a mérleg készen áll a működésre.



4. HASZNÁLAT

Helyezze a mérleget sík és stabil felületre, majd kapcsolja be. A TARE funkció hosszú idejű aktiválása esetén a mérleg újraindítás után nem fog nullát mutatni.

1. Bekapcsoláskor a „ZERO” és „STAB” ikonok világítanak.
2. **Háttérvilágítás:** A háttérvilágítás gomb megnyomásával az LCD világítani kezd. Újabb megnyomásra kikapcsol. Ha a platform üres, a világítás automatikusan kikapcsol 3 másodperc után energiatakarékosság érdekében.
3. **ZERO gomb:** Kinullázza a súlyt (tartomány: <2% FS). Ha TARE aktív, akkor nem működik.
4. **TARE gomb:**
 - Aktiválás: Nyomja meg, a TARE ikon világít, a súlykijelző 0.000.
 - Kikapcsolás: Tárgy eltávolítása után negatív érték jelenik meg, ismételt gombnyomásra a súlykijelző újra 0, a TARE deaktiválva. Tartomány: <30% teljes kapacitás.
5. **Számgombok (0-9):** Egységár beírására szolgálnak.
6. **Add gomb:** Összeadja a súlyt és az árat.
 - Helyezzen árut a platformra, jelenik meg a súly. Adja meg az egységárat.
 - Nyomja meg az ADD gombot: az egységár kijelző „Add.1”.
 - Vegye le az árut, helyezzen másikat, adja meg új egységárát.
 - Újra nyomja meg az ADD gombot: „Add.2” és így tovább (maximum 99 tétel).
 - A funkció megszakításához nyomja meg a C gombot.
7. **C gomb:** Az egységár törlésére szolgál.
8. **. gomb:** Tizedespont helyének megadására.
9. **M gomb:*** Korábban elmentett egységárak betöltésére (M1, M2, M3).
10. **STORE gomb:** Egységár elmentése. Előbb nyomja meg a STORE-t, majd adja meg az árat, és nyomja meg valamelyik M* gombot.

5. KARBANTARTÁS

1. Akkumulátor

Ha az egységár ablakban „-Lb-” jelenik meg, az akkumulátort fel kell tölteni. Általánosan: 1 óra használat = 1.2 óra töltés. Ha hosszabb ideig nem használja, legalább 3 havonta 24 órára töltsse fel, különben az akkumulátor károsodhat.



2. Gyakori hibák és elhárításuk

Az alábbi táblázat a leggyakoribb problémákat, lehetséges okokat és megoldásokat mutatja:

Probléma	Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
AC lámpa nem világít	Nincs áramellátás	1) A hálózati csatlakozó nincs bedugva. 2) A tápkábel sérült.	1) Csatlakoztassa újra a hálózati dugót vagy cserélje, ha sérült. 2) Cserélje ki a kábelt.
A mérleg nem kapcsol be akkumulátorról	Nincs egyenáramú tápellátás	1) Az akkumulátor sérült. 2) Hibás vagy laza csatlakozások.	- Ellenőrizze, hogy a csatlakozások megfelelőek-e. - Javítás kizárólag szakképzett technikus által.
Túlfeszültség LED világít, riaszt, és a készülék automatikusan kikapcsol	Túlfeszültség	Az akkumulátor túl hosszú ideje van használatban.	1) Töltse fel az akkumulátort. 2) Ha sérült, cserélje ki vagy javíttassa szakemberrel.
A súlymérés nem stabil	Túlfeszültség vagy nedvesség hatása	- Elégtelen feszültség. - Az akkumulátor figyelmeztető jelzés után is hosszabb ideig használatban volt. - Magas páratartalom a környezetben.	- Töltse az akkumulátort legalább 10 órán keresztül. - Tisztítsa és szárítsa meg az alaplapot (Mother PCB). - Teszteltesse vagy javíttassa szakképzett technikussal.

3. Hulladékkezelés

Javasolt a készülék és alkatrészei környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosítása.
Az elemeket ne dobja tűzbe, hogy elkerülje a felesleges károkat és szennyezést.

Gyártó:

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD
#115 XIANGJIANG RD SONGJIANG
SHANGHAI 201611,CHINA
TEL:+86-21-52600666
www.hardentools.com

Importőr és szervíz cím:

Centrotool Kft.

-  1102 Budapest, Halom utca 1.
-  (+36) 1/ 262 – 4408
-  centrotool@centrotool.hu