

HARDEN PLUS

HD-752722

Delta csiszológép 200W 220V

Harden



Használati utasítás



www.harden-tools.com

Műszaki specifikáció:

Névleges feszültség: 220 V
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény: 200 W
Fordulatszám: 15000 Rpm
Csiszolópapír: Delta 110x100 MM

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Gyerekektől tartsa távol a szerszámat.
Mielőtt bármilyen munkát, karbantartást végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót.
Ha a szerszámot leejti, mindenképp ellenőrizze nem sérült-e meg.
A szerszám nem igényli a harmadik, földelő vezetékét.
Védje a nedvességtől és az esőtől.
Tartsa távol a gyerekeket a munka területétől.

Használjon porvédő maszkot.

Munka során a fa- és egyéb anyagokból egészségre káros porok keletkezhetnek.
Azbeszt tartalmú anyaggal sose dolgozzon.

Használjon védőszemüveget.

A munka során keletkező szikrák vagy az eszköz által kibocsátott szilánkok, forgácsok, porok látásvesztést okozhatnak.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati csatlakozóhoz, győződjön meg róla, hogy az adattáblán szereplő adatok megegyeznek-e a hálózati adatokkal.

FELHASZNÁLÁS

Ez a szerszám fafeldolgozásban használatos (szekrények gyártása), faanyagok, fémek csiszolására vagy festékek eltávolítására alkalmas.

Győződjön meg róla, hogy a csiszolópapír pontosan rögzítve lett annak érdekében, hogy a tányér ne sérüljön. Kerülje a fém sarkok csiszolását, hogy ne sérüljön a tányér. Használjon a munkának megfelelő finomságú szemcsét. A precíziós csiszoláshoz finomszemcsés csiszoló papírt használjon. Ne nyomja erősen a szerszámat, hogy a munkafelület ne sérüljön. Ne használja ugyanazt a csiszolópapírt fa- és fém csiszolására.

KÉSZLET TARTALMA

1 csomag csiszolópapír
1db tartály (por elszíváshoz)

2. ÜZEMBEHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK

ÖSSZESZERELÉS

A csiszolópapír tépőzárral rögzítendő. Erre a célra perforált csiszolópapírt kell használni, ellenkező esetben a csiszolópapírt ki kell lyukasztani.
Mindig ellenőrizze a csiszolópapír és a tányér közötti érintkezési pontok tiszták-e. Ha szükséges, tisztítsa meg műanyag kefével.

A SZERSZÁM BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A készülék csak az előírt célra használható, minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül.
Az ezekből eredő károkért a felhasználó felel nem a gyártó. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot I pozícióba. A szerszám kikapcsolásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot 0 pozícióba.

PORGYŰJTŐ

A porgyűjtő használata lehetővé teszi a tiszta munkát és az egyszerű porgyűjtést. A porzsák beillesztéséhez illessze be a szívófejet a gép fúvókájára úgy, hogy a szívófej nyílása közvetlenül a fúvóka felett legyen.

4. TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, ALKATRÉSZ RENDELÉS

Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
TISZTÍTÁS

A biztonságos és megfelelő munkavégzés érdekében mindig tartsa tisztán a gépet és a szellőző nyílásokat. Törölje meg a gépet tiszta ruhával és fújja át sűrített levegővel.
Minden használat után tisztítsa meg a gépet. Rendszeresen tisztítsa nedves ruhával és szappannal. Ne használjon tisztítószeret vagy oldószert, mert ezek rongálhatják a műanyag részeket. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz.
Ez az eljárás különösen fontos a márvány, kő és a téglá csiszolásakor és gyakrabban kell ismételni, ha a szerszámat folyamatosan használják. A csiszolópapírt finoman ütögesse a por eltávolítása érdekében.

SZÉNKEFE

Tűzoltó szikrázás esetén a szénkefét szakképzett szerelővel ellenőriztesse és cseréltesse.

KARBANTARTÁS

A berendezésen belül nincsenek alkatrészek, amelyek további karbantartást igényelnek.

ALKATRÉSZ RENDELÉS

Minden alkatrész rendelés esetén adja meg a cikkszámot az elektromos kéziszerszám adattáblája alapján.

SZERVIZ

Vevőszolgálatunk válaszol a termék karbantartására, javítására valamint pótalkatrészeire vonatkozó kérdéseire.

A robbantott ábrák és a tartalék alkatrészekről szóló információkat kérje eladójától.

Üzletkötőink válaszolnak a termékek és tartozékaik vásárlásával, alkalmazásával kapcsolatos kérdéseikre.

GARANCIA

A készülékhez tartozó dokumentáció tartalmazza a jótállási jegyet, ezt ki kell tölteni és visszavinni az eladóhoz a számla másolattal együtt.

Megjegyzés: ha a dokumentációban nem találja a jótállási jegyet, kérje szállítójától.

A jótállás csak a gyártási hibákra korlátozódik és nem érvényes, ha az alkatrészeket eltávolították, manipulálták vagy javították.

5. HULLADÉK ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A készüléket csomagolásban szállítjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szállítás során történő károsodást. A csomagolóanyag újrahasznosítható. A készülék és tartozékai különféle anyagokból készülnek mint pl. fém és műanyag. A hibás alkatrészeket különleges hulladékként kell ártalmatlanítani. Kérje kereskedője vagy a helyi közművek tanácsát.

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat környezetbarát módon kell újrahasznosítani.

Csak EU országokban:

Ne dobja ki az elektromos szerszámokat a háztartási hulladékaiba!

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvével összhangban, a nemzeti jogba történő átültetést követve, a szerszámokat külön kell összegyűjteni és újrahasznosítani. Változás jogát fenntartjuk.

6. SZABÁLYOZÁS

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A specifikáció 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60Hz névleges feszültségre vonatkozik. Alacsonyabb feszültségnél az adatok országonként eltérhetnek. Kérjük nézze meg a termék cikkszámát az adatlapon. Az egyes elektromos kéziszerszámok kereskedelmi neve változhat.

Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk:

EN 60745 szerint meghatározva

Viseljen fülvédőt.

Hangnyomásszint: LpA97,5 dB(A)

Bizonytalanság KpA 3 dB

Hangnyomásszint: LpA105 dB(A)

Bizonytalanság KpA 3 dB

Viseljen fül dugót.

A zaj hatása halláskárosodást okozhat.

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg)

EN 60745 szerint meghatározva.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik: EN 60745 és megfelelnek a következő

Európai irányelveknek: 2004/108/EC, 2006/42/EC.

IMPORTŐR ÉS SZERVÍZ CÍM:

Centrotool Kft.

📍 1102 Budapest, Halom u. 1.

☎ (+36) 1 / 262 - 4408

✉ centrotool@centrotool.hu

HARDEN PLUS