

HARDEN PLUS

HD-752822

Hőlégfúvó 2000W 220V

Harden



Használati utasítás



Műszaki specifikáció:

Feszültség (V) 220-240V

Frekvencia (HZ) 50-60Hz

Névleges teljesítmény (W) 2000W

Helyzet I II

Hőmérséklet (°C) 350 600

Levegőáramlás (L/perc) 350 500

II. védelmi osztály Dupla szigetelés

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámok számára FIGYELMEZTETÉS Olvassa el valamennyi biztonsági tájékoztatót, előírást, illusztrációt és adatot, amelyet az elektromos kéziszerszámmal együtt megkapott. Az alábbiakban felsorolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély! A forrólevegős szerszám robbanászerűen meggyújthatja az éghető folyadékokat és gázokat.

Ne dolgozzon robbanásveszélyes környezetben. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a környezetet. Ne dolgozzon üzemanyag- vagy gáztartályokon, illetve azok közelében, még akkor sem, ha azok üresek.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! A hő elérheti a burkolatok mögött, a mennyezetben, a padlóban vagy az üregekben rejtőző éghető anyagokat, és meggyújthatja azokat. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, és kétség esetén tartózkodjon a forrólevegős szerszám használatától. Ne irányítsa a készüléket hosszabb ideig ugyanarra a pontra.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! A felügyelet nélkül működő forrólevegős szerszám meggyújthatja a közelben lévő tárgyakat. A készüléket működés közben mindig felügyelni kell. Amikor hagyja lehűlni a kikapcsolt készüléket, mindig függőlegesen és állítva tegye le. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! Műanyaglakk vagy hasonló anyagok megmunkálásakor könnyen gyúlékony gázok keletkeznek, amelyek robbanáshoz vezethetnek. Készüljön fel a lángok keletkezésére, és tartson kéznél megfelelő tűzoltó eszközöket.

FIGYELMEZTETÉS: Mérgezésveszély! Műanyagok, lakkok vagy hasonló anyagok megmunkálásakor olyan gázok keletkeznek, amelyek maró hatásúak vagy mérgezőek lehetnek. Kerülje a gőzök belélegzését, még akkor is, ha azok ártalmatlannak tűnnek. Mindig gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről, vagy viseljen légzőkészüléket.

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély! A forró levegősugár megsebesítheti a személyeket és az állatokat. A fűtőelem forró csővének vagy a fűvókának az érintése bőrgégéshez vezet. Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket a készüléktől. Ne érintse meg a fűtőelem csövét vagy a fűvókát, ha azok forróak. Ne használja a készüléket hajszárítóként. Sokkal több hőt fejleszt, mint egy hajszárító. Ne használja a készüléket folyadékok melegítésére vagy tárgyak vagy anyagok szárítására.

FIGYELMEZTETÉS: A fűtőelem véletlen elindítása vagy váratlan bekapcsolása a termikus relé működtetése után sérülésekhez vezethet. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF állásban van, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatja. Kapcsolja ki a készüléket, ha a termikus relé működésbe lépett.**FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély! A készülékhez nem megfelelő légáram-visszaverő fűvóka használata égési sérülésekhez vezethet. Csak a modellhez tartozó eredeti tartozékokat használjon, amelyek ebben a használati utasításban szerepelnek.

FIGYELMEZTETÉS: Sérülés- és tűzveszély. A forrólevegős szerszám veszélyes a gyermekekre. Tartsa a forrólevegős szerszámot gyermekek elől elzárva.

VIGYÁZAT, VESZÉLY: Túlmelegedés veszélye! A helytelen kábelvezetés hőfelhalmozódáshoz és ezáltal a készülék károsodásához vezethet. Ne működtesse a készüléket, ha az vízszintesen lefelé van helyezve, vagy ha lefelé mutat. A légbeszívó nyílást és a fűvókát nem szabad letakarni. Csak olyan fűvókákat használjon, amelyek alkalmasak a készülékhez.

2. RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék egy rendkívül sokoldalú elektromos hőlégfúvó, amely számos különböző alkalmazáshoz használható, mint például:

Festék eltávolítása

Fém vízvezeték leolvasztása

Műanyag alakítása és hegesztése

Hőzsugorcső zsugorítása

Forrasztás

A hőlégfúvó két beállítással rendelkezik:

1. Alacsony hőfok (1. állás): olyan használatra, ahol a munkafelület vagy a környezet nem szabad, hogy túlságosan felforrósodjon.

Javasolt: műanyag hajlítás, hőre zsugorodó műanyag.

2. Magas hőfok (2. állás): a munkafelület gyorsabb felmelegedéséhez, ahol a pisztolyt nagyobb távolságból is működtetheti.

Javasolt: műanyag hegesztése, festékeltávolítás, csövek leolvasztása, vinil padlólapok eltávolítása, forrasztás, grillezés.

Festékeltávolítás: Ne melegítse a festéket túl sokáig, mert ez megégeti a festéket, ami megnehezíti az eltávolítását. Az alacsony hőfokozaton kezdje a pisztolyt lassan előre-hátra mozgatni, amíg a festék felhólyagosodik és buborékosodik. Azonnal távolítsa el a festéket kaparóval. Törekedjen arra, hogy a festéket közvetlenül a kaparó előtt melegítse fel, így folyamatos mozgást érhet el.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

Figyeljen a hálózati feszültségre: Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készülék típus tábláján megadott értékkel. A hosszabbítóknak legalább 2x 1.0mm4 vezető keresztmetszettel kell rendelkezniük.

Bekapcsolás:

Az alkalmazásnak megfelelően állítsa a kapcsolót I vagy II állásba.

Kikapcsolás:

Állítsa a kapcsolót 0-ra.

4. ALKATRÉSZ LISTA


Figyeljen a hálózati feszültségre: Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készülék típus tábláján megadott értékkel. A hosszabbítóknak legalább 2x 1.0mm⁴ vezető keresztmetszettel kell rendelkezniük.

Bekapcsolás:

Az alkalmazásnak megfelelően állítsa a kapcsolót I vagy II állásba.

Kikapcsolás:

Állítsa a kapcsolót 0-ra.



sz.	alkatrész	sz.	alkatrész
1	előző burkolat	14	kapcsoló
2	levegő cső	15	rögzítőlemez
3	gyűrű	16	kábelcső
4	fűtőszál	17	tápkábel
5	hőbiztosító	18	dugasz
6	tömítés	19	sorozatkapocs
7	tartó	20	kondenzátor
8	levegő ventilátor	21	ellenállás
9	motortartó	22	PCB kapcsoló
10	motor	23	bal burkolat
11	PCB	24	csillámpala
12	hátsó burkolat	25	jobb burkolat
13	gomb	26	csavar

7. HULLADÉK ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan kommunális hulladékként, használja a szelektív gyűjtőhelyeket.

A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz.

Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban vagy szemétteltelepeken helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva ezzel az Ön egészségét és jólétét.

Ha a régi készülékeket újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogszabályi kötelessége, hogy legalább ingyenesen visszavegye a régi készüléket ártalmatlanításra.

Megfelelőség

Megerősíti, hogy ez a termék a rajtunk keresztül forgalomba hozott változatban megfelel a következő követelményeknek.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-45, 2002 + A1:2008 + A2: 2012

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014+ A13:2017

EN 62233:2008

és megfelelnek a következő

Európai irányelveknek: 2014/30/EU, 2014/35/EU, (EU)201 5/863

IMPORTŐR ÉS SZERVÍZ CÍM:

Centrotool Kft.

1102 Budapest, Halom u. 1.

(+36) 1 / 262 - 4408

centrotool@centrotool.hu

HARDEN PLUS