



Digitális mérleg asztali 200g-40kg

Használati útmutató HD-582004



FIGYELMEZTETÉS

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználásra.



www.harden-tools.com

Bevezetés

Az ACS sorozatú árazó mérleg alacsony költségű, nagy pontosságú mérőeszköz, amely szupermarketekben, élelmiszerboltokban és más kiskereskedelmi egységekben használható. Ez a mérleg rendkívül pontos és precíz érzékelőkkel készült. Legfeljebb 8 egységár tárolására és 99 összesített memóriahelyre képes. Sokoldalú készülék, mivel beépített újratölthető akkumulátorral is működik, ha nincs hálózati áram. A mérleg automatikusan kikapcsol, ha nem használják, így energiát takarít meg.

1. 1 Jellemzők

- Pontosság: 1g
- AC 220V vagy 110V és beépített újratölthető akkumulátor
- Akár 7 egységár tárolása
- Összesítő funkció (0–99)
- Számla funkció: memória visszahívás, visszajáró kiszámítása és memória törlése egyszerre
- Automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság érdekében
- 3 LCD kijelző:
 - Súly kijelző: 5 számjegy
 - Egységár kijelző: 5 számjegy
 - Teljes ár kijelző: 6 számjegy

Leírás

2.1 Billentyű funkciók leírása

ZERO	A mérleg nullázása
TARE	Tara súly levonása, bruttó módból nettó módba vált
M	Adatok tárolása
M+	Súly és összeg értékének felhalmozása
M1 to M7	Egységárak tárolása 7 különböző helyen.
C	Tárolt adatok törlése
0~9	Számgombok egységár beállításához
.	Tizedespont az egységár beállításához

2.2 Kijelző leírása

1. Tare jelző: Súly ablak bal alsó sarkában
2. Nulla jelző: Súly ablak jobb alsó sarkában
3. Alacsony akku szint: Egységár ablak alatt
4. Hálózati tápellátás jelző: Teljes ár ablak alatt

Működés

3.1 Általános utasítások

1. Ha az akkumulátor lemerül, az „Alacsony akku” jelző világítani fog – csatlakoztassa a hálózathoz.
2. Ellenőrizze, hogy a libella buboréka középen van-e; szükség esetén állítsa be.
3. Kapcsolás után várjon 10 percet a bemelegedéshez a pontosabb eredmény érdekében.

3.2 Alapműködés

3.2.1 Nullázás:

Ha nincs áru a mérlegen, de a kijelzés nem nulla, nyomja meg a ZERO gombot.

3.2.2 Mérlegelés:

Biztosítsa, hogy a mérleg nullán van, helyezze az árut a tálcára.

3.2.3 Tare

Helyezze az edényt a mérőlapra, majd a súly stabilizálódása után nyomja meg a TARE gombot.

3.2.4 Túlterhelési figyelmeztetés

Ne helyezzen a mérlegre a maximális kapacitást meghaladó tárgyat.

3.2.5 Egységár beállítása:

Az ACS mérleg használatához először állítsa be a termék egységárát. Az EPS-1 PR ez alapján számítja ki a mérleg tálcára helyezett áru értékét.

Amikor az ACS mérleg kijelzi a mérlegre helyezett áru súlyát, az egységárát a numerikus billentyűkkel lehet beállítani.

A beállított egységár az **UNIT PRICE** (egységár) kijelző ablakban jelenik meg, míg a **TOTAL PRICE** (összes ár) kijelző az áru teljes árát mutatja.

Az előzőleg megadott egységár törléséhez nyomja meg a **C** gombot.

3.3 Összegző üzemmód működése

3.3.1 Tömegek összegzése

Minden egyes összegzés előtt, kérjük, győződjön meg róla, hogy a mérlegtálca üres, az aktuális összegző érték nullára van állítva, és a súlymérés stabil.

3.3.2 Összegző művelet

Helyezze a mérendő tárgyat a mérlegtálcára, várja meg, amíg a súlyérték stabilizálódik, majd nyomja meg az **"Add"** (hozzáadás) gombot. Az ablakban megjelenik az **Add n** felirat, ahol az *n* jelzi, hányszor történt már összegző művelet.

Ha megadta az adott termék **egységárát**, az összegző művelet mind a **súly**, mind az **ár** összegét megjeleníti az alábbi módon:

1. Helyezze az első terméket a mérlegtálcára, várja meg, amíg a mérés stabilizálódik.
2. Adja meg az **egységárát** a numerikus gombokkal.
 - Az „Egységár” ablakban megjelenik az egységár.
 - Az „Összár” ablakban az adott termék teljes ára látható.
3. Nyomja meg az **"Add"** gombot – ezzel a mérleg eltárolja az aktuális súlyt és árat.
Ezután:
4. Vegye le az első terméket a mérlegtálcáról, és helyezzen rá egy másik terméket.

5. Várja meg, amíg a mérés stabil lesz, adja meg az új termék egységárát.
6. Ellenőrizze az egységárat és az összárát, majd ismét nyomja meg az "Add" gombot.
 - Az egységár kijelző villogva mutatja: **Add 2**
 - A súlykijelző és az összár-kijelző mostantól az **összegzett súlyt és árat** jeleníti meg.

Ezt a folyamatot akár **99 alkalommal** is megismételheti az **ACS mérleggel**.

3.3.3 Összegzett érték törlése

Az összegzett értéket bármikor törölheti a **C (Clear)**, azaz **Törlés** gomb megnyomásával.

3.4 Egységár tárolása

Az **ACS mérleg** képes **8 különböző egységár** eltárolására.

3.4.1 Egységár tárolása

1. Nyomja meg a **STORE** (Tárolás) gombot.
 2. Adja meg a kívánt egységárat a numerikus billentyűk segítségével.
 3. Ezután nyomja meg a **M*** (* = 1-től 8-ig) gombot.
- Az érték el lesz tárolva a kiválasztott **M*** gombhoz.
 - Ha már szerepel ott egy korábbi érték, az **új érték felülírja** azt.

3.4.2 Egységár betöltése

Ha mérés közben a tárolt egységárok egyikét szeretné használni:

1. Várja meg, amíg a mérleg kijelzője stabilizálódik.
 2. Nyomja meg a megfelelő **M*** (* = 1-től 7-ig) gombot.
- Az egységár betöltődik, és megjelenik az **Egységár kijelzőn**.

Figyelmeztetések

4.1 Akkumulátor

Akkor is megfelelően fel kell tölteni az akkumulátort, ha a mérleget hálózati tápellátás nélkül használta.

Általános szabály: **1 óra használat után kb. 1,2 órán keresztül töltsé az akkumulátort.**

Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, akkor az akkumulátort **legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltsé**. Ennek elmulasztása az akkumulátor károsodását okozhatja.

Soha **ne csatlakoztassa az akkumulátort fordított polaritással!** Győződjön meg róla, hogy a mérleg **pozitív csatlakozása (+)** az akkumulátor pozitív pólusához, a **negatív csatlakozása (-)** pedig az akkumulátor negatív pólusához van csatlakoztatva.

Megjegyzés:

Mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort, **kérjük, először kapcsolja ki a mérleget.**

4.2 Víz / Hőmérséklet

Védje a mérleget **erős esőtől, vízbe ázástól**, valamint a **közvetlen napsütéstől** és a **magas hőmérséklettől (50 °C felett)**.

Ez a mérleg **nem vízálló!**

4.3 Páratartalom

Védje a mérleget az állandó páratartalomtól; **NE** helyezze párásító közelébe.

4.4 Mágneses tér

Ne helyezze a mérleget erős mágneses tér közelébe, mert ez károsíthatja a mérleg érzékeny alkatrészeit.

4.5 Javítás / Karbantartás

Ne próbálja meg saját maga vagy nem hivatalos szakember által kinyitni a mérleget, mert ez végleges károsodást okozhat.
Sürgős javítás esetén mindig forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy szervizhez.

Gyakori hibák és megoldásuk

Az alábbi táblázat a leggyakoribb problémákat, lehetséges okokat és megoldásokat mutatja:

Probléma	Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
AC lámpa nem világít.	Nincs áramellátás.	1) A hálózati csatlakozó nincs bedugva. 2) Sérült tápkábel.	1) Dugja be a hálózati csatlakozót, vagy cserélje, ha sérült. 2) Cserélje ki a tápkábelt.
A mérleg nem kapcsol be akkumulátorról.	Nincs egyenáramú tápellátás a mérlegnek.	1) Az akkumulátor sérült. 2) Rossz az akkumulátor csatlakozás.	1) Cserélje ki az akkumulátort azonos típusúra. 2) Ellenőrizze és javítsa a csatlakozásokat.
Túlfeszültség LED világít, riaszt és automatikusan kikapcsol.	Túlfeszültség.	Az akkumulátor túl sokáig használatban van.	1) Töltse fel az akkumulátort. 2) Ha az akkumulátor sérült, cserélje ki.
Súlymérés instabil.	Túlfeszültség vagy nedvesség hatása.	Elégtelen feszültség vagy az akkumulátor hosszú használata a riasztás után, illetve magas páratartalom a környezetben.	Töltse az akkumulátort legalább 10 órán keresztül; vagy tisztítsa meg és szárítsa meg az alaplapot (Mother PCB).

4.6 Hulladékkezelés

Javasolt a készülék és alkatrészei környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosítása.
Az elemeket ne dobja tűzbe, hogy elkerülje a felesleges károkat és szennyezést.

Gyártó:

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD
#115 XIANGJIANG RD SONGJIANG
SHANGHAI 201611, CHINA
TEL: +86-21-52600666
www.hardentools.com

Importőr és szervíz cím:

Centrotool Kft.

-  1102 Budapest, Halom utca 1.
-  (+36) 1/ 262 – 4408
-  centrotool@centrotool.hu