



Porszívó 1600W 30L
Cikkszám: HD-754030



FIGYELMEZTETÉS:

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználás céljából.



www.hardentools.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BEVEZETÉS

Műszaki adat

Névleges feszültség 220–240 V

Felvett teljesítmény 1600 W

Frekvencia 50 Hz

Portartály úrtartalma 30 l

Vákuumnyomás > 18 kPa



Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie a kezelési útmutatót.



A termék használata előtt. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használat céljából.


FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A balesetek elkerülése érdekében ne használja a porszívót gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
2. A készülék kikapcsolása után húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból. Ha a készüléket nem használja, mindig válassza le a hálózati tápellátásról.
3. Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz nedves kézzel, és ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
4. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján feltüntetett értéknek.
5. Ügyeljen arra, hogy szögek vagy más fémtárgyak ne kerüljenek a gégecsőbe vagy a csövekbe, mert ezek károsíthatják a gégecsövet, a szűrőrendszert és a készülék egyéb részeit. Ne porszívózzon hajcsomókat, nagyobb papírgombócokat vagy más olyan tárgyakat, amelyek eltömíthetik a szívónyílást, a csövet vagy a gégecsövet. Ezek a készülék meghibásodását vagy deformálódását okozhatják. Ha ilyen tárgy kerül a porszívóba, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd távolítsa el az eltömődést okozó tárgyat.
6. A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne porszívózzon gipszet, falport, pengéket, gyújtóst vagy más apró szemcsés anyagot. Ezek eltömíthetik a porszívó szűrőjét, ami a motor leégéséhez vezethet. Ha ilyen apró részecskék kerülnek a készülékbe, tisztítsa meg a porzsákot vagy a szűrőt.
7. A műanyag alkatrészek deformálódásának és a tűzveszélynek az elkerülése érdekében tartsa távol a porszívót, a hálózati kábelt és a készülék egyéb részeit a kemencéktől, valamint más magas hőmérsékletű felületektől. Ne használja a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozódugóval. A javítást bízza szakszervizre.
8. Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílások ne legyenek elzárva, ellenkező esetben a készülék károsodhat.
9. A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket a gyermekektől.
10. Ha működés közben szokatlan zajt észlel, vagy a készülék nem szív megfelelően, állítsa le a porszívót. Ellenőrizze, és szükség esetén szüntesse meg az esetleges eltömődést. Ha a probléma továbbra is fennáll, a készüléket javításra vigye szakszervizbe.
11. Használat előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő szűrő vagy porzsák megfelelően van-e behelyezve. Ne használja a porszívót, ha ezek az alkatrészek hiányoznak. Nedves porszívózás esetén ne használjon textil

porzsákat.


12. Kerülje a gégecső megtörését, összenyomását és húzását. Sérült gégecsővel ne használja a porszívót.
13. A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében ne használja folyamatosan 40 percnél hosszabb ideig.
14. A porszívó tisztításához száraz, puha törlőkendőt használjon.
15. A porszívót kizárólag szakember szerelheti szét. Meghibásodás esetén forduljon szakemberhez.
16. Ne várja meg, amíg a porszívó szívóereje jelentősen lecsökken a szűrőtisztító funkció használata előtt, mert ez a szűrőtisztító rendszer hatékonyságának romlásához vezethet.
17. Az automatikus szűrőtisztító funkció használatához szerelje be a megfelelő patronszűrőt.

ALKATRÉSZEK




01-Levegőbeszívó nyílás	02-Be-/kikapcsoló	03-Szűrőtisztító gomb	04-Levegőkimeneti nyílás
05-Rögzítőkapocs	06-Gégecső	07-Nedves-száraz porszívófej	08-Patronsűrő
09-Szivacssűrő	10-Fém teleszkópos cső	11-Réstisztító szívófej	12-Levegőszabályozó
13-Hálózati kábel	14-Forgó görgők	15-Talp	16-Tartály
17-Leeresztőnyílás			


A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE




A görgők felszerelése




A leeresztőnyílás használata




A szivacsűrő behelyezése nedves porszívózáshoz




A patronsűrő behelyezése száraz porszívózáshoz




A gégecső csatlakoztatása




A tartozékok tárolása és használata




Csatlakoztatás a hálózathoz




A készülék bekapcsolása



A rögzítőkapcsok használata




A kábelakasztó használata



Fúvófunkció: A gégecsövet a készülék hátoldalán található levegőkimeneti nyíláshoz kell csatlakoztatni.

AZ AUTOMATIKUS SZŰRŐTISZTÍTÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA



A készülék használata előtt szerelje be a megfelelő szűrőt.

Ez a modell alkalmas a finom por tartály alsó részébe történő összegyűjtésére, így megakadályozza, hogy a finom por könnyen eltömítse a készülék felső részén található szűrőt.

A szűrőtisztító rendszer növeli a tartály kihasználtságát, és csökkenti a szűrő tisztításának gyakoriságát.

A szűrőtisztító funkció használata: Ha azt tapasztalja, hogy a készülék szívóereje csökken, vagy a porszívót már egy ideje használja, aktiválhatja a szűrőtisztító funkciót.

A szűrőtisztító funkció használata

Fontos: A szűrőtisztító funkció használatakor a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.


1. lépés: Válassza le a gégecső fogantyúját a műanyag csőről az ábrán látható módon.
2. lépés: Helyezze a gégecső fogantyúját a készüléken kialakított megfelelő nyílásba, és tartsa ebben a helyzetben a szűrőtisztítás befejezéséig.
3. lépés: Nyomja meg a szűrőtisztító gombot ötször, a gombnyomások között 1 másodperces szünetet tartva. Ezzel befejeződik a szűrőtisztítási művelet.

A következő tisztítás alkalmával ismételje meg a fenti lépéseket.

FIGYELMEZTETÉS! Ne várja meg, amíg a porszívó szívóereje jelentősen lecsökken a szűrőtisztító funkció használata előtt, mert ez ronthatja a szűrőtisztítás hatékonyságát.

Ha a készüléket finom por felszívására használja, ajánlott HEPA-szűrőt helyezni a készülék felső részén található szűrőkosárba.

Sorszám	Megnevezés	Anyag / műszaki adat	Mennyiség (db)
1	Kapcsoló	JD03-B1	1
2	Szűrőtisztító funkció gombja	PP	1
3	Szűrőtisztító funkció rugója	Rugó	1
4	Felső burkolat	PP	1
5	Motorburkolat	PP	5
6	Keresztfejű csavar	4×12	1
7	A motor felső és alsó tömítése	Gumi	2
8	Motor	220–240 V, 1400 W, 50 Hz	1
9	Szűrőtisztító fedőlap	PP	1
10	Szűrőtisztító rugó	Rugó	1
11	Keresztfejű csavar	3×16	2
12	Kábelrögzítő lemez	PP	1
13	Alsó burkolat	PP	1
14	Keresztfejű csavar	4×16	5
15	Biztonsági szelep	PP	1
16	Szűrőkosár felfekvő eleme	PP	1
17	Szivacsszűrő	Szivacs	1
18	Keresztfejű csavar	4×16	5
19	Patronszűrő		1
20	Rögzítőkapocs kampója	PP	2
21	Rögzítőkapocs karja	PP	2
22	Rögzítőkapocs tartóeleme	PP	2
23	30 literes tartály		1
24	Új, integrált talprész		1
25	Forgógörgőkészlet		4
26	Levegőbeszívó nyílás csatlakozóeleme		1
27	Levegőbeszívó nyílás		1
28	Gégecső		1
29	Fém teleszkópos csövek		1
30	Nedves-száraz porszívófej		1
31	Réstisztító szívófej		1
32	Levegőszabályozó		1
33	Hálózati kábel		1
34	Kondenzátor	0,22 µF	1
35	Leeresztőcsonk	PP	1
36	Leeresztőcsonk tömítőgyűrűje	Gumi	1
37	Leeresztőnyílás fedele	PP	1
38	Keresztfejű önmetsző csavar	Fém, 4×16	1
39	Leeresztőfedél tömítőgyűrűje	Gumi	1
40	Leeresztőfedél	PP	1





Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:

Centrotool Kft.



1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu