



Nyomáscsökkentő csatlakoztatása PB-gázpalackhoz (11 kg/23 kg esetén)

Ez a művelet a fogyasztó feladata. Ha úgy érzi, hogy a gázpalack cseréjét ön nem tudja végrehajtani, akkor kérjen segítséget.

Művéleti sorrend:

- Vegyük le a gázpalack védősapkáját, amely jobbmenetes csatlakozású. (Ehhez szerszám használata nem szükséges.) Ellenőrizzük, hogy a gázpalack szelepe zárva van-e.
- A gázpalack nyakán található a nyomákszabályozó csatlakoztatásához egy csonk (balmenetű), amelyet műanyag védőkupak takar. A védőkupak 27 mm-es nyílású kulccsal csavarható le.
- Szereljük fel a nyomákszabályozót a palack menetes csonkjára a nyomákszabályozó hollandi anyájának meghúzásával oly módon, hogy a csatlakozás tömör legyen! E műveletet megelőzően minden esetben ellenőrizzük, hogy a nyomákszabályozó hollandi anyájában található tömitőgyűrű ép-e és a fészében jól helyezkedik-e el. A hollandi anya meghúzásánál is a 27-es villáskulcsot kell használni, és a rácsavarozást az óramutató járásával ellentétes irányban (balmenet) végezzük.
- Nyissuk ki a gázpalack szelepét és a csatlakozási helyek (palack, nyomákszabályozó, tömlőbilincsezési helyek) gáztömörségét ellenőrizzük szappanos vízzel való ecseteléssel.
- Az esetleges szivárgást szappanbuborék keletkezése jelzi.

A tömörtelenséget meg kell szüntetni. Tömörtelen csatlakozású készülék semmiképp sem használható.

Forgalmazó:



1102 Budapest, Halom u. 1.